

AVISO IMPORTANTE

REGISTRO PARA USUARIOS SIN INDICATIVO

SI NO ERES RADIOAFICIONADO Y NO TIENES INDICATIVO, TAMBIÉN PUEDES REGISTRARTE EN HAM RADIO DMR.

Para registrarte en la aplicación, utiliza estos datos:

DATOS QUE DEBES INTRODUCIR

CAMPO	QUÉ DEBES INTRODUCIR
Nombre de estación	El nombre con el que quieras identificarte en la red.
ID DMR	Un número de 7 cifras elegido por ti, que no esté ya utilizado en la red.
ESSID	Un número de 2 dígitos, del 01 al 99.

¡MUY IMPORTANTE! GUARDA TUS DATOS DE REGISTRO.

Debes utilizar siempre el mismo nombre de estación, ID de 7 cifras y ESSID de 2 dígitos cuando te conectes desde el cliente Windows DMR o desde la aplicación Android DMR.

No olvides estos datos: son necesarios para identificar tu estación y evitar problemas al volver a conectarte.

RESTRICCIONES DE USO

El registro sin indicativo permite acceder únicamente a las salas y modalidades que admitan usuarios sin licencia. No autoriza a transmitir en bandas de radioaficionado. La Sala EA Radioaficionados requiere indicativo válido y la autorización correspondiente.

A continuación encontrarás el documento de bienvenida original, con las salas, puertos y datos de conexión.

¡BIENVENIDO A DMR HAM RADIO!

Estimado radioaficionado:

Te damos la bienvenida a **DMR HAM RADIO**, una plataforma creada para conectar a radioaficionados y aficionados a las comunicaciones digitales.

Nuestro objetivo es ofrecer un punto de encuentro donde disfrutar de la radio, realizar contactos, compartir experiencias y participar en las diferentes salas disponibles en nuestra red.

A continuación, te facilitamos los datos necesarios para configurar tu equipo, hotspot Pi-Star, OpenSpot o cliente compatible.

DATOS DEL SERVIDOR

Nombre: DMR HAM RADIO

Servidor: dmrhamradio.duckdns.org

Protocolo: DMR

Contraseña: passw0rd

SALA 1 – HAM RADIO MASTER DMR

Servidor: dmrhamradio.duckdns.org

Puerto UDP: 62031

Contraseña: passw0rd

Sala general abierta a usuarios con y sin indicativo de radioaficionado.

SALA 2 – SALA EA RADIOAFICIONADOS

Servidor: dmrhamradio.duckdns.org

Puerto UDP: 55556

Contraseña: passw0rd

Sala destinada a comunicaciones DMO y mediante hotspots en bandas de radioaficionado.

Para transmitir en esta sala es obligatorio disponer de un indicativo de radioaficionado válido y de la correspondiente autorización. La escucha está permitida sin necesidad de indicativo.

SALA 3 – CANAL 14 BANDA CIUDADANA

Servidor: dmrhamradio.duckdns.org

Puerto UDP: 55555

Contraseña: passw0rd

Sala interconectada con otras salas, radioenlaces y sistemas DMR, PMR y Zello.

Debido a la interconexión con equipos y enlaces de audio analógico, la calidad del sonido puede ser inferior a la de una comunicación DMR completamente digital. Es posible percibir ruido de fondo, pequeñas distorsiones o diferencias de volumen.

DASHBOARD DEL SERVIDOR

<http://dmrhamradio.duckdns.org:8080>

PÁGINA WEB OFICIAL

<http://dmrhamradio.duckdns.org>

RECOMENDACIONES DE USO

Para acceder a la red, configura correctamente tu indicativo y tu DMR ID cuando corresponda.

Respetar los turnos de palabra, utilizar los TalkGroups correspondientes y mantener un ambiente cordial con los demás usuarios.

Recuerda que las transmisiones por radio deben realizarse siempre respetando la normativa aplicable a cada banda y modalidad.

DMR HAM RADIO es un proyecto en constante evolución, desarrollado para mejorar las comunicaciones digitales y facilitar la conexión entre radioaficionados y aficionados a las comunicaciones.

Gracias por formar parte de nuestra comunidad y contribuir al crecimiento de este proyecto.

¡Bienvenido a bordo y que disfrutes de excelentes contactos!

73 y buenos comunicados.

EA4HAO

Creador, desarrollador y administrador

DMR HAM RADIO